


Schéma 1



IMPORTANT: N4-OFFROAD dégage toute responsabilité de la bonne réalisation du montage des pièces. La personne qui réalise l'installation, se déclare être compétente pour la réalisation de toutes les interventions nécessaires : positionnement, découpe, serrage soudure, ...

CAUTION: N4-OFFROAD shall accept no liability with regard to the fitting of the parts. It is understood that the fitter has the necessary skills to fulfil all the tasks required to fit the parts: positioning, cutting, clamping, welding etc.

ATENCIÓN: N4-OFFROAD declina toda responsabilidad por la correcta ejecución del montaje de las piezas. La persona que lleve a cabo la instalación, se declara competente para realizar todas las intervenciones necesarias para la misma: colocación, corte, apriete, soldadura, etc.

ACHTUNG: N4-OFFROAD übernimmt für die korrekte Montage der Teile keine Haftung. Wer die Montage der Vorrichtung durchführt, erklärt sich für alle erforderlichen Arbeitsschritte kompetent: Positionieren, Anpassen, Zurechtschneiden, Anziehen der Schrauben, Schweißarbeiten usw.

ATTENZIONE: N4-OFFROAD declina qualsiasi responsabilità in merito alla corretta realizzazione del montaggio dei pezzi. La persona che esegue l'installazione dichiara di essere in grado di effettuare tutti gli interventi necessari alla realizzazione: posizionamento, taglio, serraggio, saldatura,...

F Instructions de montage

Vérifiez le contenu de ce kit de montage avec la liste ci-dessous.
 Modifier les trous du châssis suivant le schéma (1) pour installer les écrous cages (rép. : 9).
 Retirer le(s) protection(s) d'origine(s) et conservez la visserie.
 Installer toutes les pièces et visserie avant de procéder aux serrages de la boulonnerie.

GB Fitting instructions

Make sure that this kit is complete by ticking off the items on the checklist below.
 Modify the holes in the chassis according to diagram (1) to install the caged nuts (Diagram ref.:9).
 Remove the original protection(s) and set aside the fastenings in a safe place.
 Install all the parts and fastenings before tightening the bolts.

E Instrucciones de montaje

Compruebe el contenido de este kit de montaje con la lista que se indica más adelante.
 Modifique los orificios del chasis según el esquema (1) para instalar las tuercas de seguridad (ref. : 9).
 Retire la protección (o protecciones) original(es) y conserve los tornillos y tuercas.
 Instale todas las piezas, tornillos y tuercas antes de apretar todos los componentes de tornillería.

D Montageanleitung

Inhalt dieses Montagesets durch Vergleich mit untenstehender Liste auf Vollständigkeit prüfen.
 Löcher im Fahrgestell wie auf der Skizze (1) gezeigt ändern, um die Käfigmutter zu montieren (Marke:9).
 Originalschutzteil(e) abnehmen und Schrauben aufbewahren.
 Alle Teile und Schrauben montieren, bevor Sie damit beginnen, die Schrauben festzudrehen.

I Istruzioni di montaggio

Verificare il contenuto del kit di montaggio a fronte dell'elenco seguente.
 Modificare i fori del telaio seguendo lo schema (1) per installare i dadi a gabbia (rif. 9).
 Smontare la/le protezione/i originale/i e conservare la viteria.
 Installare tutti i pezzi e la viteria prima di procedere al serraggio della bulloneria.

Rep.	Référence / Parts Number	Designation / Description	Qté / Qty
1	BLPB4	Ski protection / Skid-plate	1
2	BLA1	Plaque + ecrou H M10 / Plate + nut H M10	2
3	BLT3	Traverse / Strut	2
4	FOVEM10S	Ecrou freiné M10 / Nut nyloc M10	2
5	FOVCM10X60	Vis FHC/90 10X60	2
6	FOVCM10X30	Vis FHC/90 10X30	2
7	FOVHM8X25	VIS H M8X25	2
8	FOVRL8	Rondelle RL8	2
9	FOVEM8C	Ecrou en cage	2
10	FODVB5	Bouchon / Cap	2

N4 Offroad Parts

www.N4-OFFROAD.com

Made in France

Kit montage / Mounting kit

BLKB4

All rights in and this document are the property of N4-OFFROAD. Copying transfer of distribution of this document or its contents and the use of it not for the purpose intended are strictly forbidden.

Ce document et son contenu sont la propriété de N4 - OFFROAD. La diffusion ou la divulgation de tout ou partie de ce document est totalement interdit

Application :

**SKI PROTECTION BOITE TRANSFERT
 TRANSFERT BOX SKID-PLATE**

**NISSAN PATROL GR 3P
 Y60/Y61/SPORT/GQ/GU**

Date mod	Réf. Plan	Indice
13/05/2008	BLNB4	00